FabelloDecor®

Декоративные балки из полиуретана

FabelloDecor®
Декоративные балки из полиуретана

0218

Fabello Decor®

Декоративные балки из полиуретана

Декоративные балки из полиуретана, которые часто называют балки полиуретановые или фальшбалки «под дерево», часто используются для придания помещению индивидуальности Вашего стиля.

В отличии, например, от деревянных балок, наши изящные и современные изделия из полиуретана имеют ряд существенных преимуществ, как с эстетической, так и с практической точек зрения:

- стоимость;
- легкость, что значительно облегчает монтаж и не увеличивает нагрузку на несущую конструкцию;
- постоянство качества — одинаковые геометрические размеры и качество покрытия;
- большой выбор готовых решений;
- легкость монтажа — легко подрезаются, монтируются практически на любые поверхности, не требуют квалифицированной рабочей силы и дорогого инструмента для монтажа;
- не подвержены воздействию грибков и насекомых;
- не подвержены изменению геометрической формы, старению;
- имеют П-образный профиль — это позволяет скрыть электропроводку, коммуникации, трубы, деффекты поверхностей;
- не боятся влаги и не впитывают запахи.

Балки Fabello Decor: это оригинальный продукт, который сочетает в себе достойное европейское качество и доступность цены отечественного производителя. Материал, из которого изготовлены балки — это полиуретановая структурная пена. Это легкий и прочный материал с отличными декоративными и потребительскими свойствами, с высокими показателями безопасности и экологичности.

Три варианта длины балок: 2000, 3000, 4000 мм, позволяет удачно комбинировать балки в помещениях любой площади с минимальными потерями на «обрезки». Четыре размера поперечного сечения, три цвета отделки, помогут воплотить в реальность любую дизайнерскую идею. А использование декоративных элементов — консолей, стыковочных элементов, ремней с имитацией ковки — сделает интерьер цельным и законченным.

Доверяя свой выбор бренду Fabello Decor, Вы получаете высококачественный продукт, который позволит Вам долгое время наслаждаться Вашим интерьером.

Балки Рустик

Под покраску
Длина: 2000, 3000, 4000 мм

Светлая
Длина: 2000, 3000, 4000 мм

Темная
Длина: 2000, 3000, 4000 мм

Все балки закрыты заглушкой с одной стороны.
Для достижения эффекта натурального дерева габаритные размеры изделий могут варьироваться ±6 мм.

EQ 004

EQ 005

EQ 006

EQ 007

Панели Рустик

Под покраску

Светлая

Темная

ET 305

Длина: 2000, 3000 мм

Под покраску

Светлая

Темная

ET 306

Длина: 2000, 3000 мм

Все балки закрыты заглушкой с одной стороны.
Для достижения эффекта натурального дерева габаритные размеры изделий могут варьироваться ±6 мм.

Консоли Рустик

FabelloDecor®

EQ 015 для EQ 004
под покраску
220×170×190 мм

EQ 015 для EQ 004
светлая
220×170×190 мм

EQ 015 для EQ 004
темная
220×170×190 мм

EQ 016 для EQ 006
под покраску
140×120×120 мм

EQ 016 для EQ 006
светлая
140×120×120 мм

EQ 016 для EQ 006
темная
140×120×120 мм

EQ 017 для EQ 007
под покраску
100×90×60 мм

EQ 017 для EQ 007
светлая
100×90×60 мм

EQ 017 для EQ 007
темная
100×90×60 мм

H×W×D (Высота × Ширина × Глубина)

Консоли Рустик

FabelloDecor®

EQ 025 для EQ 005
под покраску
180×190×130 мм

EQ 025 для EQ 005
светлая
180×190×130 мм

EQ 025 для EQ 005
темная
180×190×130 мм

EQ 026 для EQ 006
под покраску
180×120×120 мм

EQ 026 для EQ 006
светлая
180×120×120 мм

EQ 026 для EQ 006
темная
180×120×120 мм

EQ 035 для EQ 005
под покраску
200×190×130 мм

EQ 035 для EQ 005
светлая
200×190×130 мм

EQ 035 для EQ 005
темная
200×190×130 мм

EQ 036 для EQ 006
под покраску
200×120×120 мм

EQ 036 для EQ 006
светлая
200×120×120 мм

EQ 036 для EQ 006
темная
200×120×120 мм

Балки Модерн

Под покраску
Длина: 2000, 3000, 4000 мм

Светлая
Длина: 2000, 3000, 4000 мм

Темная
Длина: 2000, 3000, 4000 мм

Все балки закрыты заглушкой с одной стороны.
Для достижения эффекта натурального дерева габаритные размеры изделий могут варьироваться ±6 мм.

ED 104

ED 105

ED 106

ED 107

Панели Модерн

Под покраску

ET 405

Длина: 2000, 3000 мм

Светлая

Темная

Под покраску

Светлая

Темная

ET 406

Длина: 2000, 3000 мм

Все балки закрыты заглушкой с одной стороны.
Для достижения эффекта натурального дерева габаритные размеры изделий могут варьироваться ±6 мм.

Консоли Модерн

FabelloDecor®

ED 015 для ED 104
под покраску
220×170×190 мм

ED 015 для ED 104
светлая
220×170×190 мм

ED 015 для ED 104
темная
220×170×190 мм

ED 016 для ED 106
под покраску
140×120×120 мм

ED 016 для ED 106
светлая
140×120×120 мм

ED 016 для ED 106
темная
140×120×120 мм

ED 017 для ED 107
под покраску
100×90×60 мм

ED 017 для ED 107
светлая
100×90×60 мм

ED 017 для ED 107
темная
100×90×60 мм

H×W×D (Высота × Ширина × Глубина)

Консоли Модерн

FabelloDecor®

ED 025 для ED 105
под покраску
180×190×130 мм

ED 025 для ED 105
светлая
180×190×130 мм

ED 025 для ED 105
темная
180×190×130 мм

ED 026 для ED 106
под покраску
180×120×120 мм

ED 026 для ED 106
светлая
180×120×120 мм

ED 026 для ED 106
темная
180×120×120 мм

ED 035 для ED 105
под покраску
200×190×130 мм

ED 035 для ED 105
светлая
200×190×130 мм

ED 035 для ED 105
темная
200×190×130 мм

ED 036 для ED 106
под покраску
200×120×120 мм

ED 036 для ED 106
светлая
200×120×120 мм

ED 036 для ED 106
темная
200×120×120 мм

Панели

ET 504

Длина: 2000, 3000 мм

ET 506

Длина: 2000, 3000 мм

ET 507

Длина: 2000, 3000 мм

Все балки закрыты заглушкой с одной стороны.
Для достижения эффекта натурального дерева габаритные размеры изделий могут варьироваться ±6 мм.

Стыковочные элементы

FabelloDecor®

E 054 для ED 104/EQ 004
под покраску
210×200×190 мм

E 054 для ED 104/EQ 004
светлая
210×200×190 мм

E 054 для ED 104/EQ 004
темная
210×200×190 мм

E 055 для ED 105/EQ 005
под покраску
150×230×210 мм

E 055 для ED 105/EQ 005
светлая
150×230×210 мм

E 055 для ED 105/EQ 005
темная
150×230×210 мм

E 056 для ED 106/EQ 006
под покраску
140×150×100 мм

E 056 для ED 106/EQ 006
светлая
140×150×100 мм

E 056 для ED 106/EQ 006
темная
140×150×100 мм

H×W×D (Высота × Ширина × Глубина)

Стыковочные элементы

FabelloDecor®

E 066 для ED 106/EQ 006
под покраску
180×140×130 мм

E 066 для ED 106/EQ 006
светлая
180×140×130 мм

E 066 для ED 106/EQ 006
темная
180×140×130 мм

E 067 для ED 107/EQ 007
под покраску
70×110×100 мм

E 067 для ED 107/EQ 007
светлая
70×110×100 мм

E 067 для ED 107/EQ 007
темная
70×110×100 мм

Консоль

E 046
под покраску
310×140×130 мм

E 046
светлая
310×140×130 мм

E 046
темная
310×140×130 мм

H×W×D (Высота × Ширина × Глубина)

Аксессуары

FabelloDecor®

металлик

Ремень декоративный
1000×40 мм

красное дерево

Fabello Decor® Light

Балки Модерн

ED 702

Длина 3000 мм

ED 606

Длина 3000 мм

ED 502

Длина 3000 мм

Консоли Модерн

для балки ED 702

ED-C 702

для балки ED 606

ED-C 606

для балки ED 502

ED-C 502

Панель Модерн

ET 866

Длина 2000 м

КРАСКА
для маскировки стыков

темная/светлая
(180 мл)

Балки Рустик

EQ 701

Длина 3000 мм

EQ 602

Длина 3000 мм

EQ 503

Длина 3000 мм

EQ 404

Длина 3000 мм

Панели Рустик

ET 702

Длина 2000 мм

ET 720

Длина 2000 мм

Консоли Рустик

для балки EQ 701

EQ-C 701

для балки EQ 602

EQ-C 602

для балки EQ 503

EQ-C 503

Ремни декоративные

черный

серебро

гранат

бронза

Длина 95 см

Декоративные балки в интерьере

Все фотоматериалы взяты из фотобанка или являются собственностью автора каталога.

Декоративные балки в интерьере

Все фотоматериалы взяты из фотобанка или являются собственностью автора каталога.

Декоративные балки в интерьере

Все фотоматериалы взяты из фотобанка или являются собственностью автора каталога.

Инструкция по креплению декоративных балок из полиуретана

Кроме самих декоративных балок, для монтажа необходимы следующие аксессуары: деревянные клинья (из расчета: одна штука на один погонный метр балки), клей для полиуретана, декоративные ремни. А также следующие инструменты и расходные материалы: рулетка, карандаш, ножовка с мелкими зубьями для распиливания балки, шуруповерт с битой №2, перфоратор, молоток, саморез по дереву (35-45 мм) по количеству клиньев, дюбеля по количеству клиньев (8-10 см, в зависимости от толщины балки и клина).

1. Подготовьте небольшую деревянную заготовку в форме клина. Заготовка должна соответствовать размеру выбранной Вами балки.
2. Просверлите Вашу заготовку в центре и укрепите на потолке.
3. Необходимо нанести клей из тубы на балку (рекомендуется использовать специальный клей для полиуретана). Балку нужно укрепить с помощью дюбелей к заготовке.
4. Расположите заготовки через каждый метр.
5. Поскольку после крепления на балке будут заметны стыки и места крепления, Вам понадобится декоративный ремень, имитирующий старинную ковку, или консоль.

1

2

3

4

5